



1. Odpad-průměr 40 mm
2. Přívod teplé a studené vody osazen rohovým ventilem na stojánkovou baterii 3/8".  
V případě umístění myčky nebo pračky se opatří ventil "T" kusem a ventilem 3/4".
3. Zásuvka 230 V pro zapojení myčky, zásuvku je nutno umístit z pravé nebo levé strany myčky.  
Zásuvka nesmí být za myčkou! Přívod vody a odpad myčky je napojen na dřez.  
Pokud má myčka vlastní přívod vody a odpad, musí být jak přívod tak odpad umístěn vedle myčky.  
Nikdy nesmí být za myčkou!
4. Plynový uzávěr - musí být přístupný mimo prostor sporáku.
5. El. přívod 220/380 V (příkon 11 kW) pro sporák- krabice nebo vodič o max. délce 150 cm.
6. Zásuvka 230 V pro zapojení elektrické trouby, která je kombinovaná s plynovou varnou deskou.  
Zásuvku je nutné umístit po pravé či levé straně elektrické trouby.
7. Zásuvka 230 V pro vestavnou troubu.
8. Zásuvka 230 V pro vestavnou mikrovlnnou troubu.
9. Zásuvka 230 V pro vestavnou chladničku.

10. Zásuvka 230 V pro podvěsný odsavač par.
11. Zásuvka pro vestavný odsavač par. pozn. Problematiku umístění odtahů a el. přívodů všech odsavačů par konzultujte s prodejcem.
12. Zásuvka 230 V pro skříňku s osvětlením. Umístit dle výšky horní skříňky.
13. Vypínač pro skříňku s osvětlením.
14. -15. Zásuvka 230 V a vypínač pro osvětlení umístěné ve skříňové rampě.
16. Zásuvky pro drobné spotřebiče. pozn. Zásuvky 230 V a 400 V nelze umístit do vzdálenosti 20 cm vlevo nebo vpravo od rozvodů vody.
17. Zásuvka pro kominový odsavač par.

### Pozor!!!

Případné nejasnosti a odchylky od instalačních plánů řešte se svým prodejcem!!!

